

2. Anschließend den Rauchwarnmelder so auf den Sockel setzen, dass die runde Plombenöffnung **10** des Melders bündig über dem Magnethalter **3** des Sockels steht. Dann den Melder im Uhrzeigersinn drehen, bis er im Sockel einrastet.

3. Nach dem Einrasten in den Sockel signalisiert der Rauchwarnmelder seine Betriebsbereitschaft durch einen einmaligen Dreifach-Ton und alle 48 Sekunden durch ein grünes LED-Signal. Zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr ist die LED deaktiviert.



# 3

## Stummschaltung von Statussignalen

Alle Statussignale, Meldungen und Alar-  
me können mit einem einzigen Tasten-  
druck über die Testtaste **8** am Rauch-  
warnmelder stumm geschaltet werden.



# 5

## Statussignale am Genius Plus und Plus X



### Funktionsbereit

Blinkt grün alle 48 Sekunden.  
Nachts ist die LED aus:  
Alles ist in Ordnung.  
Ihr Genius beschützt Sie.

Sie brauchen nichts zu tun.



### Störung

Blinkt rot alle 8 Sekunden.  
Störungston alle 48 Sekunden.

Bitte tauschen Sie diesen Rauch-  
warnmelder aus und kontaktieren Sie  
ggf. Ihre Bezugsquelle.



### Ende des Lebenszyklus'

Blinkt orange alle 8 Sekunden  
und piept alle 48 Sekunden:  
Dieser Rauchwarnmelder ist am  
Ende seines Lebenszyklus'.

Bitte tauschen Sie diesen Rauch-  
warnmelder aus.



### Alarm

Rotes Blinken, lauter Alarmton:  
Ihr Rauchwarnmelder hat Rauch detektiert.  
Gefahr!

1. Warnen Sie Ihre Mitbewohner.
2. Verlassen Sie sofort den Raum / das Gebäude.
3. Rufen Sie die Feuerwehr (Notruf 112) erst,  
wenn Sie sich in Sicherheit befinden.